

※建議使用 2018以上版本進行輸出

1

2

Autodesk AutoCAD 2021 G136-D6-01-水土保持設施配置圖.dwg

開始 G136-D6-01-水土保持設施配置圖\* x

[-][上][2D 線架構]

圖幅及設施名稱需可被搜尋

為使水土保持設施配置圖及臨時防災措施配置圖輸出PDF

請依以下步驟及格式輸出：

- 1.點選出圖
- 2.印表機/繪圖機-名稱  
點選下拉式選單選DWG To PDF.pc3

出圖 - 模型

頁面設置

名稱(A): <無> 加入(I)...

印表機/繪圖機

名稱(M): DWG To PDF.pc3 性質(R)...

繪圖機: DWG To PDF - PDF ePlot - by Autodesk

位置: 檔案

描述:

出圖至檔案(E) PDF選項(O)...

圖紙大小(S)

ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 公釐)

複本數目(B) 1

出圖範圍

出圖內容(W): 視窗 窗選(O) <

出圖偏移量 (設定為可列印區域的原點)

X: 5.00 公釐  置中出圖(C)

Y: 3.50 公釐

出圖比例

佈滿圖紙(I)

比例(S): 自訂

1 公釐 =

0.9 單位(U)

調整線組比例(L)

出圖型式表 (圖筆指定)(P)

1220-G136.ctb (缺少)

描影視埠選項

描影出圖(D) 依顯示

品質(Q) 一般

DPI 100

出圖選項

在背景出圖(B)

出圖物件線組

出圖透明度(T)

以出圖型式出圖(E)

最後出圖圖紙空間

隱藏圖紙空間物件(O)

出圖戳記已開啟

將變更儲存至配置(Y)

圖面方位

直式

橫式

上下顛倒出圖(O)

預覽(P)...

套用至配置(U) 確定 取消 說明(H) <

# ※請檢視PDF設定是否包含下列事項

Autodesk AutoCAD 2021 圖7-1-1\_2臨時性水土保持設施配置圖(1).dwg

常用 插入 註解 參數化 檢視 管理 輸出 增益集 協同合作 精選應用程式 配置

圖7-1-1\_2臨時性水土保持設施配置圖(1)\*

**A 出圖 - 配置1**

頁面設置  
名稱(A): <無> 加入(I)...

出圖型式表(圖筆指定)(G)  
黑白.ctb (缺少)

印表機/繪圖機  
名稱(M): DWG To PDF.pc3  
繪圖機: DWG To PDF - PDF ePlot - by Autodesk  
位置: 檔案  
描述:  
 出圖至檔案(F) PDF 選項(O)...

圖紙大小(Z)  
ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 公釐)

出圖範圍  
出圖內容(W): 視窗 窗選(O)<  
出圖偏移量(設定為可列印區域的原點)  
X: 12.50 公釐  置中出圖(C)  
Y: 21.50 公釐

出圖比例  
 佈滿圖紙(I)  
比例(S): 1:1\_3  
1 公釐  
1 單位(N)  
 調整線粗比例(L)

描影視埠選項  
PDF 選項  
 在檢視器中顯示結果(V)  
品質  
向量品質(E): 600 dpi  
點陣式影像品質(A): 400 dpi  
合併控制(G): 線條覆蓋

資料  
 包含圖層資訊(I)  
 包括超連結(U)  
 建立書籤(O)  
字體處理  
 擷取圖面中使用的字體(C)  
 將所有文字轉換為幾何圖形(T)

預覽(P)... 套用至配置(U) 確定 取消 說明(H)